Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil à sandwichs. Préparez en quelques minutes des sandwichs et toasts croustillants et savoureux. Quelques minutes suffisent pour un repas sur le pouce. Parfait pour les petites faims.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Appareil à sandwichs
- Mode d'emploi

Mise en marche
Avant d'utiliser l'appareil à sandwichs pour la première fois, veuillez nettoyer l'appareil et les plaques de cuisson avec un chiffon humide, puis séchez ensuite le tout avec un chiffon sec.

NOTE :
Avant la première utilisation, faites chauffer l'appareil pendant quelques minutes. Il se peut alors qu'un peu de fumée se forme et qu'une légère odeur se fasse sentir. Ne vous inquiétez pas, cela est normal.

Utilisation

NOTE :
Tartinez la partie extérieure du sandwich avec un peu de beurre ou de margarine pour éviter qu'il colle à la plaque de cuisson.

- Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface bien plane.
- Graissez les plaques de cuisson avec de l'huile d'olive, du beurre, de la margarine ou toute autre graisse de cuisson.
- Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant.
- Ouvrez l'appareil. L'appareil à sandwichs démarre automatiquement une fois que vous l'avez fermé.
- Pendant le processus de préchauffage, la LED rouge brille. Dès que la LED verte se met à briller, l'appareil a atteint la température de fonctionnement et est prêt à l'emploi.

NOTE :
Pour économiser de l'énergie, veuillez toujours faire réchauffer l'appareil en gardant le couvercle fermé.

- Garnissez vos sandwichs selon votre goût et votre envie du moment. Le pain de mie blanc ou complet convient parfaitement pour vos toasts.

NOTE :
Ne garnissez pas vos sandwichs de façon excessive afin d'obtenir un bon résultat et d'éviter que des ingrédients ne s'en échappent. Veillez à répartir la garniture de façon homogène.

- Tartinez la partie extérieure des tranches de pain avec un peu de beurre, de margarine ou d'huile.
- Ouvrez l'appareil à sandwichs et placez votre sandwich. N'oubliez pas que les plaques de cuisson deviennent brûlantes.
- Refermez le couvercle de l'appareil à sandwichs en pressant légèrement.

NOTE :
Si vous pressez trop fort, le clip de fermeture risque de se défaire ou même de se casser.

- Pendant que les toasts chauffent, maintenez l'appareil à sandwichs fermé.
- Le processus de cuisson se termine dès que le voyant rouge s'éteint et que le voyant vert s'allume.
- Ouvrez l'appareil à sandwichs et sortez votre sandwich à l'aide d'une raclette en plastique ou en bois.
- Fermez l'appareil à sandwichs pour conserver la chaleur, dans la mesure où vous prévoyez de préparer un autre sandwich.
- Débranchez l'alimentation secteur dès que vous n'utilisez plus l'appareil à sandwichs.

NOTE :
La durée de cuisson des toasts dépend du type de pain utilisé et de votre goût personnel.

ATTENTION :
N'utilisez jamais l'appareil à sandwichs dans une position verticale ! Cette position convient uniquement pour le stockage.

Nettoyage et entretien
- Avant de le nettoyer, éteignez toujours l'appareil, débranchez le câble d'alimentation, et laissez-le refroidir entièrement.
- Nettoyez les plaques de cuisson ainsi que l'extérieur à l'aide d'un chiffon de cuisine absorbant en cellulose. N'utilisez surtout pas de produit abrasif ni de chiffon rugueux pour le nettoyage !
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation pour éviter toute trace de résidus.
- Enlevez méticuleusement toutes les traces de graisse, qui risque sinon de durcir.
- Nettoyez les parties extérieures de l'appareil à sandwichs à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez le tout avec un chiffon doux et sec.

NOTE :
N'utilisez pas d'objet pointu, pas de laine d'acier, pas d'éponge-grattoir, pas de produit à récurer ou solvant, ni de spray dégraissant pour four !

Consignes de sécurité spécifiques

- Ne placez JAMAIS le produit dans le lave-vaisselle. Ne plongez JAMAIS le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais les surfaces brûlantes des plaques de cuisson. Portez l'appareil uniquement en le tenant par la poignée.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il n'est pas rangé.
- Placez l'appareil uniquement sur une surface plane et sèche.
- N'utilisez jamais l'appareil en extérieur.
- Veillez à toujours retirer la fiche d'alimentation avant de nettoyer l'appareil ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne plus correctement. En cas de problème, adressez-vous dès que possible à un spécialiste.
- Vérifiez régulièrement l'étant du câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation présente des traces d'endommagement, il est interdit d'utiliser l'appareil.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne se trouve pas à proximité des plaques de cuisson chaudes.
- Laissez refroidir complètement l'appareil, avant d'enrouler le câble.
- Laissez refroidir complètement l'appareil avant de le ranger.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un four à micro-ondes ou d'objets chauds.
- Veillez toujours à ce que l'appareil soit suffisamment aéré pendant l'utilisation.
- Tenez l'appareil à distance de tous rideaux, chiffons et autres objets inflammables.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces ne résistant pas à la chaleur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.
- N'utilisez jamais de raclette ou autre objet en métal, ni d'objet pointu, car vous risqueriez d'endommager le revêtement antiadhérent.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3677 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
11.06.2014

Caractéristiques techniques

Puissance	700 W
Alimentation	230 V (fiche Schuko)
Longueur du câble	75 cm
Dimensions	26 × 23 × 7,5 cm
Poids	1350 g

© Juin 2014 - EB//KB/TH//FrG
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne